



## ALPINA Inspektion

Kunde: \_\_\_\_\_

Modell: \_\_\_\_\_

Kennzeichen: \_\_\_\_\_

Kilometerstand: \_\_\_\_\_

**Wir garantieren, daß die von ALPINA vorgegebenen Inspektionsarbeiten gewissenhaft und lückenlos durchgeführt wurden.**

### Ausgewählte Meßwerte:

Stärke Bremsbelag:

vr: .....

hr: .....

vl: .....

hl: .....

Restbelagstärke:

Scheibenbremse = 3,0mm

Trommelbremse = 1,5mm

Reifenprofil:

vr: .....

hr: .....

vl: .....

hl: .....

Reserverad: .....

(gesetzliches Mindestprofil: 1,6mm)

Kühler:

Frostschutz

bis -.....°C


### Sonstige Feststellungen:

.....  
Datum

.....  
Mechaniker

.....  
Werkstattmeister

# Wartungsübersicht der BMW ALPINA-Automobile

	D3
<b>Wartungsumfänge</b>	
<b>Standardumfänge:</b>	
Check-Control Meldungen prüfen	○
Kontroll- und Warnleuchten prüfen	○
CBS-Anzeige nach Werksvorschrift zurückstellen	○
<b>Motoröl:</b>	
Motoröl und Ölfilter wechseln	5,5l
Handbremse: auf Funktion prüfen	○
Bei jedem 2. Motorölwechsel Luftfiltereinsatz erneuern, bei größerem Staubanfall Wechselintervall verkürzen*	○
Bei jedem 3. Motorölwechsel Kraftstofffilter erneuern, bei schlechter Dieslkraftstoffqualität Wechselintervall verkürzen*	○
<b>Bremse vorn:</b>	
Bremsbeläge wechseln, Bremsschächte reinigen	○
Bremsscheiben: Oberfläche und Dicke kontrollieren, wenn nötig ersetzen *	○
<b>Bremse hinten:</b>	
Bremsbeläge wechseln, Bremsschächte reinigen	○
Bremsscheiben: Oberfläche und Dicke kontrollieren, wenn nötig ersetzen *	○
Handbremse: Zustand, Bremsbelagdicke und Funktion prüfen, wenn nötig ersetzen *	○
<b>Mikrofilter:</b>	
Heizung, Klimaanlage oder -automatik: Mikrofilter wechseln	○
<b>Bremsflüssigkeit:</b>	
Bremsflüssigkeit wechseln	○
<b>Dieselpartikelfilter:</b>	
Dieselpartikelfilter erneuern	○
<b>Fahrzeug-Check:</b>	
Diagnose Kurztest	○
Signalhorn, Lichthupe und Warnblinkanlage prüfen	○
Instrumenten-/Schriftfeldbeleuchtung und Heizungsgebläse prüfen	○
Lichtanlage prüfen	○
Sicherheitsgurte: Zustand des Gurtbandes, Funktion von Aufrollmechanismus, Gurtsperre und Gurtschloss prüfen	○
Scheibenwisch- und Waschanlage prüfen	○
Karosserie: auf Korrosion prüfen, (ausgenommen Hohlräume)	○
M Mobilty System: Haltbarkeitsdatum auf der Dichtmittelflasche prüfen, ggf. ersetzen *	○
Reifen: Profiltiefe, Laufbild, äußeren Zustand, Beschädigung und Fülldruck prüfen, Fülldruck ggf. korrigieren	○
Reifen Pannen Anzeige initialisieren	○
Felgen: innen und außen auf Beschädigung prüfen	○
Batterie: Batterie prüfen, falls erforderlich nachladen *	○
Lenkungsölbehälter: Ölstand prüfen	○
Kühlmittelstand und -konzentration prüfen ggf. ergänzen*	○
Wischanlage für Frontscheibe und Scheinwerfer: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen	○
Bremsleitungen und -anschlüsse: auf Dichtheit Beschädigung und richtige Lage prüfen	○
Unterboden inkl. aller sichtbaren Teile: Kontrolle auf Schäden, Dichtheit und Korrosion prüfen	○
Lenkungscomponenten: Prüfen auf Spielfreiheit, Dichtheit, Schäden und Verschleiß	○
Ansaug-, Ladeluftführung und Ladeluftkühler auf Festsitz prüfen	○
Auf Verkehrssicherheit prüfen (Probefahrt): Bremsen, Lenkung, Stoßdämpfer und Kupplung	○

\*) Gegen gesonderte Berechnung